



Электропростынь Barry Fliss

Руководство по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение новой электропростыни Barry Fliss. Данное руководство по эксплуатации поможет Вам в комфортном и безопасном применении указанного изделия. Мы рекомендуем Вам прочесть данное руководство для полного понимания функциональных особенностей изделия. Внимательно прочтите все указания по безопасности перед использованием и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Описание и работа

Перед первым использованием

Осмотрите изделие на целостность и отсутствие повреждений. При нарушении целостности и повреждении полученного изделия, немедленно свяжитесь с Вашим поставщиком.

Подключение к сети

- Во избежание несчастных случаев протяните кабель питания таким образом, чтобы никто не мог споткнуться или выдернуть его.
- Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми и горячими предметами.
- Убедитесь, что во время использования изделия пульт управления не накрыт и не лежит на электропростыне.
- Изделие используется вместе с прилагаемым к нему пультом управления.

Расстилка электропростыни

- Электропростыню следует расстилать на твердый и нерегулируемый матрас.
- Во время сна простыня должна ровно лежать от плеч к ногам пациента. Не стелите электропростыню под голову.
- Электропростыня должна быть расстелена с присоединенным пультом управления у изголовья кровати. Сторона с пультом управления должна располагаться рядом с плечом пациента для удобного управления.
- Для предотвращения перемещения и сминания электропростыни она должна быть надежно прикреплена к матрасу 4 эластичными ремнями (Смятые участки сильно нагреваются, что может быть опасно для пользователя).
- Для сохранения гладкости и чистоты электропростыни накройте её обычной простыней.
- Не подгибайте электропростыню.

Не накрывайте электропростыню одеялом или ватным ковриком, т.к. это препятствует передаче тепла от электропростыни.

Режимы нагревания

1 режим - $35 \pm 5^{\circ}\text{C}$

2 режим - $40 \pm 5^{\circ}\text{C}$

3 режим - $45 \pm 5^{\circ}\text{C}$

Автоматическое отключение

Электропростыня отключается автоматически по истечении около 180 минут. Для повторного использования электропростыни Вам необходимо сначала переключить пульт управления в положение “0”. Через 10 секунд Вы можете снова включить изделие.

Примечание:

Мерцающий при включении изделия дисплей означает, что кабель питания ненадежно подключен к электропростыне. Выключите изделие и отсоедините электропростыню от источника питания. Отсоедините кабель питания от электропростыни и затем снова правильно вставьте его в разъем. Снова включите изделие.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность: 55-60 Вт

Ткань: 100% Полиэстер ABS.

Режимы: 3 настройки температуры.

Автоотключение: 180 минут.

2. Использование по назначению

Данное изделие предназначено для использования в качестве электропростыни. Используйте изделие в домашних целях способом, указанным в данном руководстве по эксплуатации. Изделие предназначено для индивидуального применения. Изделие не предназначено для общественного использования, применения в медицинских учреждениях или на домашних питомцах. Во избежание

повреждений или опасностей в результате ненадлежащего использования, тщательно соблюдайте указания, изложенные в данном руководстве.

- Для предварительного нагревания электропростыни включите его на время от 30 до 60 минут перед использованием.
- Подсоедините электропростыню к источнику питания и убедитесь, что она надежно подключена. Установите пульт управления на высокий уровень нагревания (положение № 3), это обеспечит быстрое нагревание электропростыни.
- Для использования электропростыни на протяжении всей ночи рекомендуется перед сном настроить пульт управления на низкий уровень нагревания (положение № 1) во избежание риска теплового удара.

Важная информация

- Не использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла.
 - Не использовать детям от 0 до 3 лет.
 - Не использовать беспомощным людям и детям от 3 до 8 лет без присмотра.
 - Не использовать изделие для обогрева животных.
 - Не используйте изделие на регулируемой кровати, или, при использовании на регулируемой кровати, убедитесь, что электропростыня, кабель питания или пульт управления не будут сдавлены или растянуты при использовании.
 - Во избежание перегрева во время использования никогда не накрывайте пульт управления и не кладите его на простыню.
 - Электропростыню нельзя использовать в сложенном или смятом виде. Это может привести к соприкосновению проводов, что вызовет возгорание!
 - Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте кабель питания.
 - Не прокалывайте электропростыню булавками или другими металлическими предметами!
 - Не используйте электропростыню вместе с другими нагревательными приборами или водяными греckами.
 - Избегайте образования складок на изделии, как только возможно.
 - Выключайте изделие, если не используете его.
 - Пульт управления должен находиться на открытом месте.
- Не накрывайте его какими-либо предметами, например, одеялом или подушкой.

- Избегайте давления на пульт управления.
- Во избежание повреждений при отключении от сети: Потяните за штепсель, никогда не тяните за шнур!
- Никогда не используйте влажную электропростынь!
- Изделие, шнур и штепсель не должны контактировать с водой или любыми другими жидкостями:
 - Никогда и ни при каких обстоятельствах не погружайте изделие, шнур или штепсель в воду или любую другую жидкость.
 - Изделие и шнур не должны намокать или контактировать с влагой или влажными предметами.
 - Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или стоя на влажной поверхности.

Обозначение символов

-  Обратитесь к Руководству по эксплуатации.
-  Не используйте изделие в сложенном или смятом виде.
-  Не прокалывайте изделие булавками или другими острыми предметами.
-  Не используйте отбеливатель при стирке.
-  Допускается ручная стирка.
-  Стирать при температуре 30°C.
-  Не использовать сухую чистку.
-  Не сушить изделие в барабанной сушилке.
-  Естественная сушка в тени. Не использовать прищепки и зажимы.
-  Двойная изоляция для защиты от удара электрическим током.
-  Не использовать детям от 0 до 3 лет.
-  Запрещается гладить изделие утюгом.
-  Использовать только в домашних условиях
-  Не выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором.
-  Упаковка пригодна для последующей переработки

 CE Изделие соответствует требованиям Директив Европейского Союза.

 EAC Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

3. Техническое обслуживание

Предупреждение: Опасность удара электрическим током!

- Отсоедините кабель питания перед очисткой изделия.
- Отсоедините кабель питания, когда изделие не используется.
- Отсоедините кабель питания при возникновении неисправности во время использования.
- Запрещается стирать изделие в стиральной машине, отжимать, сушить в барабанной сушилке, выдергивать провода, давить на изделие или гладить электропростыню утюгом.
- Не используйте растворители или агрессивные моющие средства.
- Допускается чистить электропростыню влажной тканью или губкой. Допускается использовать небольшое количество моющего средства для деликатных тканей для удаления пятен. Удаляйте ворсинки с использованием валика для шерсти.
- Допускается стирать электропростыню вручную. Обратите внимание, что стирка изделия отрицательно влияет на срок службы изделия. Электропростыню допускается стирать около 10 раз при аккуратном обращении.
- Не сушите изделие на бельевой веревке с использованием зажимов или прищепок. При любых обстоятельствах запрещается включать электропростыню для её дальнейшего высушивания!
- Используйте электропростыню только в полностью высушенном виде.

4. Хранение

- Перед хранением позвольте электропростыне остыть. В противном случае изделие может быть повреждено.
- Аккуратно сложите электропростыню без образования каких-либо складок и не кладите любые тяжелые предметы на изделие во время хранения.
- Не перегибайте кабель питания и не обматывайте его вокруг изделия.
- Храните изделие в безопасном, прохладном и сухом месте.

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Срок службы - 5 лет

Адрес гарантойной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный №_____

Дата продажи_____

Подпись продавца_____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Электропростынь Barry Fliss

Производитель: "Донгган Сансай Электрикал Эплайнс Ко., Лтд"

Этаж 2 и 3, здание 4, шоссе Санхуан, городок Донгкенг, город Донггуан, Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90,

8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.