



Термокорпус Динго Т-02 к индикаторам алкоголя Динго В-02

Руководство по эксплуатации



www.alcotester.ru

2021

1. Описание

Термокорпус Т-02 – дополнительная опция к индикаторам Динго В-02, позволяющая эксплуатировать данные приборы в условиях пониженной температуры окружающего воздуха. Представляет собой металлический ящик с внутренним теплоизолирующим слоем и электрической схемой, автоматически поддерживающей внутреннюю температуру в диапазоне рабочей температуры индикаторов алкоголя Динго В-02.

Термокорпус имеет два исполнения:

1. Т02.1 для умеренного климата – для регионов с минимальной температурой до -20°C ;
2. Т02.2 для холодного климата - для регионов с минимальной температурой до -40°C .

В исполнении для холодного климата в термокорпусе установлен дополнительный нагревательный элемент. Внешний вид и описание основных компонентов изделия приведены на рис.1



Рис.1 Внешний вид термокорпуса и описание основных элементов при закрытой и открытой двери

2. Комплект поставки

Наименование комплектующей	Кол-во
Термокорпус	1
Адаптер питания от сети 230В	1
Винты М3 для крепления платы индикатора	4
Винты М4 для крепления термокорпуса	4
Руководство по монтажу и эксплуатации	1

3. Монтаж

3.1. Достаньте плату управления от алкотестера Динго В-02 из фабричного корпуса и установите ее на дверцу термокорпуса, совместив отверстия на плате и на предусмотренных для крепления платы выступах с внутренней стороны дверцы. Закрепите плату винтами.

3.2. Наденьте мундштук-воронку с внешней стороны дверцы термокорпуса, используя специальный переходник.

3.3. Подключите термокорпус к внешней электросети 230В/50 Гц при помощи трехжильного кабеля (рекомендуется применять кабель сечением не менее 1,5 кв.мм).

ВНИМАНИЕ! При проведении электромонтажных работ сеть 230В/50 Гц должна быть обесточена!

Подключите провод заземления к контакту на термокорпусе и затяните гайку.

Подключите нулевой (общий) провод к любому свободному контакту колодки К и затяните винт.

Подключите провод фазы к свободному гнезду автомата А и затяните винт.

Вставьте адаптер питания и подключите его к плате индикатора.

3.4 Определите место для скрытной установки кнопки включения (входит кв комплект поставки индикатора Динго В-02), установите кнопку и подключите ее к плате управления индикатора.

3.5. Включите поочередно сеть 230В/50 Гц и автомат А. Термокорпус включен, закройте его дверь.

3.6. Включите плату индикатора выносной кнопкой включения, при этом должен прозвучать звуковой сигнал и появиться индикация на передней панели термокорпуса.

4. Спецификация

Размеры (В*Ш*Г) см: 30*20*16

Вес, кг: 3,1

Диапазон рабочей температуры, °С: от -20 до +40 для исполнения T02.1;
от -40 до +40 для исполнения T02.2.

Потребляемая мощность, Вт: 120

5. Условия гарантии

Производитель гарантирует, что приобретенный Вами Термокорпус не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих в момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в

специализированных сервисных центрах (СЦ), уполномоченных на проведение таких процедур.

Доставка (отправка) Термокорпуса в СЦ и получение из СЦ осуществляются силами и за счет средств покупателя.

Срок гарантии: 6 (шесть) месяцев.

Изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по монтажу и эксплуатации с указанием серийного номера, даты продажи и печати торгующей организации.

Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи Термокорпуса;
2. Термокорпус монтировался или использовался с нарушением правил монтажа и эксплуатации;
3. Термокорпус имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия;
4. Термокорпус имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых.

6. Гарантийный талон

Термокорпус Т-02. Х к индикаторам алкоголя Динго В-02

Производитель: Arides Pro LLC, 0064, Армения, Ереван, ул. Раффи 111,

Гарантийный сервисный центр:

ООО «СИМС-2», ИНН 7734197385

125430, г.Москва, ул. Митинская, д. 16, БЦ «YES», офис 607

Тел. 8 (495) 792-31-90 (многоканальный), 8 (800) 200-31-90,

www.sims2.ru, www.alcotester.ru.

Модель	
Серийный номер:	
Дата производства:	
Дата продажи:	

Подпись продавца

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя гарантирует, что приобретенный Вами термокорпус не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии, за исключением регламентного технического обслуживания, вызванного естественным износом сенсорного датчика.
Срок гарантии – 6 месяцев.

Внимание! Гарантия не распространяется на химические источники питания.

Термокорпус принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием серийного (заводского) номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утеряны или неправильно заполнены документы, подтверждающие дату продажи термокорпуса.
2. Термокорпус подвергался несанкционированному вскрытию.
3. Термокорпус использовался с нарушением правил эксплуатации.
4. Термокорпус имеет следы механических повреждений. В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

Термокорпус Т-02. Х к индикаторам алкоголя Динго В-02
Производитель: Arides Pro LLC, 0064, Армения, Ереван, ул. Раффи 111,
Гарантийный сервисный центр:
ООО «СИМС-2», ИНН 7734197385
125430, г.Москва, ул. Митинская, д. 16, БЦ «YES», офис 607
Тел. 8 (495) 792-31-90 (многоканальный), 8 (800) 200-31-90, www.sims2.ru,
www.alcotester.ru